



键

	A	页面	- 按此键激活主页。 - 重复短按可循环收藏按钮。
	B	航点	- 按此键可打开“新航点”对话框 - 按两下可保存航点 - 按住可访问“查找”对话框
	C	放大/缩小	- 按此键可缩放图像 - 同时按下两个键可在船舶当前位置保存人员落水（MOB）航点
	D	快速访问	在“系统设置”对话框中使用配置建选项可快速访问
	E	功率	- 按此键可打开装置 - 按住此按钮可关闭装置 - 当启用时，按一次可显示“系统控制”对话框，重复短按可循环背光亮度

读卡器



- 插入时轻轻将卡滑入卡槽，直至其“咔嗒”一声锁定到位。
- 移除时轻轻将卡推入，直至其“咔塔”一声离开卡槽。

➔ 注意：MICROSD™，最大容量 32 GB, FAT32.

系统控制对话框

用于快速访问系统设置。

要激活，需执行以下操作：


- 按下电源键

➔ 注意：“系统控制”对话框的内容视连接设备和活动面板而定。



主页

按“页面”键可激活主页。




- A. 设置按钮
- B. 应用程序按钮
- C. 关闭按钮
- D. 收藏
- E. 工具栏按钮

应用程序页面

要激活应用程序页面，需执行以下操作：

- 点按“应用程序”按钮（全页面板）
- 点按“收藏”按钮
- 按住“应用程序”按钮选择预定义快速分页




- A. 控制栏
- B. 应用程序面板
- C. 菜单

调整面板大小

要在快速分页或收藏页面调整面板大小，需执行以下操作：

- 在“系统控制”对话框中点按“调整分屏设置”按钮以显示调整大小图标。
- 拖动调整大小图标以设置首选面板大小。
- 按下回车键或选择“保存”按钮以保存更改。



收藏页面

添加收藏页面




编辑收藏页面



菜单

面板菜单



“设置”菜单



要隐藏面板菜单，需执行以下操作：

- 向右滑动菜单。


要恢复面板菜单，需执行以下操作：

- 按下“菜单”按钮。

要激活“设置”对话框，需执行以下操作：

- 在“系统控制”对话框中选择“设置”按钮
- 选择主页上的“设置”按钮

海图



- 使用分开或捏拢手势或者使用缩放按钮 缩放海图 (A)。
- 通过平移海图，可朝任意方向移动视图。
- 点按海图项可显示关于此项的信息。

航点

要创建新建航点，需执行以下操作：

- 在菜单中选择“新航点”选项



➔ **注意：**光标未激活时，系统将在船舶位置设置航点。光标激活时，系统将在所选光标位置设置航点。

航线

创建航线：

1. 激活海图面板上的光标
2. 在菜单中选择“新航线”选项
3. 点按海图以定位第一个航点
4. 重复步骤 3 以定位更多航点
5. 从菜单中选择“保存”选项以保存航线

导航


导航至光标位置：

- 将光标放在面板上的选定目标上，然后选择菜单中的“转到”选项。

要导航航线，需执行以下操作：

- 点按航线将其激活，然后在菜单中选择“开始航线”选项。
- 从“航线”对话框中选择航线，然后在对话框中选择“开始”选项。

声纳



- 使用分开或捏拢手势或者使用缩放按钮缩放 图像 (A)。
- 通过平移图像，查看声纳历史记录。
- 通过面板菜单调整灵敏度和色标线。
- 通过菜单在可用的声纳频率之间进行切换。

设置图像

建议只有经验丰富的声纳用户才能使用自定义设置来进一步自定义图像。



- 量程设置可确定屏幕上显示的水深。
- 装置支持多个换能器频率。可用选项视系统连接的换能器类型而定。
- 灵敏度增强可使屏幕上显示更多细节。如果灵敏度减弱，显示的细节将减少。自动灵敏度功能可自动将声纳回波调整到最佳级别。
- 通过色标线调整显示屏的颜色，可帮助将较软和较硬的目标区分开来。

➔ **注意：**在光标激活时，声呐菜单上的一些选项可以替换为光标模式功能。选择清除光标可以返回至正常声呐菜单。


捕鱼模式

用于选择专为特定捕鱼条件设计的预定义声纳设置。




➔ **注意：**在不到 18 米 (60 英尺) 的水域捕鱼时，请使用浅水鱼探模式。

SideScan 和 DownScan



SideScan




DownScan


- 使用缩放键缩放图像。

鱼群显示™

选择“鱼群显示”在 DownScan 图像中显示鱼群形状。



雷达



- 通过菜单打开/关闭雷达发射。
- 使用缩放图标 (A) 或键盘上的 “+” 或 “-” 按钮设置量程。
- 通过调整菜单调整显示的增益、海面杂波和雨 杂波设置。

产品手册

欲查看更多产品文档、技术规格和声明，请访问产品网站：www.lowrance.com。

